

Montering & veiledning

# UTVIK

## Halvt tre



- Høyde 180 cm
- Diameter 117 cm
- 200 varmhvite LEDlys



Side



Bakside

Med 5-trinns  
dimmer på  
transformatoren


- 100% lys på
- 75% lys på
- 50% lys på
- 25% lys på
- Lys av



Les manualen før montering og bruk!

# MONTERING

Figur 1




FIGUR 1

Juletreet består av tre deler og en juletrefoot i metall. Alle delene monteres sammen som vist på figuren. Pass på at treet sitter godt fast i juletrefooten og finjuster om nødvendig de tre skruene dersom treet ikke står rett.

FIGUR 2

De to nederste delene har hengslede grener. Granbæret på hver gren kan bøyes om nødvendig for å få mer fylde på treet. Bøy ut granbæret i et "stjernemønster" som vist på figuren. Resultatet blir et tett og pent tre.

Figur 2



FIGUR 3

Den øverste delen av treet har grener som bøyes ut for å få fylde. Start på nederste gren og jobb deg oppover til du har fått ønsket resultat.

Figur 3



## 5-TRINNS DIMMER

- Dette juletreet har dimmerfunksjon på transformatoren. Knappen for å styre dimming sitter på toppen av transformatoren (se tegningen).
- Når lyset er slått av vil det starte på fullt lys ved første trykk på knappen.
- Ved å trykke gjentatte ganger på knappen på toppen av transformatoren dimmer lyset ned til det er avslått (PÅ - 75% - 50% - 25% - AV).




## SIKKERHET

- Av miljø og sikkerhetshensyn anbefales at man kobler fra strømmettet når lyskjeden ikke er i bruk eller rommet forlates.
- Transformatoren kan bli varm i bruk, unngå at den tildekkes eller berøres når den er tilkoblet.

Se video!

## SLIK BRETTES JULETREET

**Før et fyldig og vakkert tre, er det viktig å brette ut grenene på riktig måte.**



Skann koden og se video!

- Sett nederste del av treet i juletrerefoten.
- Start innerst ved stammen og brett ut grener.
- Brett ferdig en del før neste del settes på.
- Brett ferdig midtre del før øverste del settes på.
- Stammen skal ikke synes når grenene er foldet ut riktig.



**Før bretteing**



**Etter bretteing**

### FEILSØKING

Dette juletreet med LEDlys er kun beregnet for innendørs bruk.

- LEDpærene er permanent tilkoblet og er ikke-utskiftbare.
- Dersom noen få pærer slutter å lyse, anses produktet fremdeles som fullverdig. Resten av pærene vil lyse videre så lenge strømbroen ikke blir brutt.
- Pass på at lyskjedens kontaktpunkter er koblet riktig sammen før støpselet settes i strømmettet. Alle deler av treet vil kun lyse om alle kontaktpunktene sitter riktig og godt sammen.

### ADVARSEL!

Dette treet må kun benyttes innendørs.

- Ta produktet ut av forpakningen og sett alle deler sammen før det tilkobles strømmettet.
- Produktet skal kun brukes med medfølgende transformator.
- Produktet må ikke utsettes for sterk varme eller åpen flamme.
- Dersom produktet blir skadet, må det ikke lenger benyttes, og skal destrueres på forsvarlig vis.
- Dette er et juletre, - og ikke en leke for barn. La aldri barn være alene med produktet, transformator, eller emballasje, - da lek og feil bruk kan være forbundet med stor fare for barnets liv og helse.

Ta vare på denne brukerveiledningen for senere referanse.  
La alltid manualen følge eier av dette produktet.

#### **FORBRUKERKONTAKT**

Nordic Season Products AS  
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller  
support@nordicseason.no  
www.nordicseason.no

Ved eventuell reklamasjon på produktet, skal kjøpsbevis og ordrenummer\* vedlegges.  
\*Ordrenummer finnes på etiketten på ledningen og starter med "S/N".

*Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.*

*Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.*

*Du vil alltid finne den nyeste manualen på [www.nordicseason.no](http://www.nordicseason.no).*