

Vejledning for Lavalamper!

En lavalampe er konstruert for å fungere ved en gjennomsnittlig stuetemperatur på ca. 20–25 °C (68–77 °F). Det

tar 2–3 timer før lavalampen er ferdig oppvarmet, og da vil din tålmodighet bli belønnet med fantastiske, skiftende

farger og former. Lavalampen bør plasseres på en jevn overflate. Advars! Lampen blir varm. Lampen plasseres

utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr. Den er ikke et leketøy. Sørg for at lampen ikke blir utsatt for raske

temperatursvingninger når den tennes eller er tent.

Hold lampen unna sollys, da solen kan gjøre at fargen falmer. Bruk aldri pærer med annen størrelse eller effekt

(watt), da dette kan forårsake at lampen blir usikker. I verste fall kan det oppstå brann.

Toppen av lampen er beregnet for å kunne utvide seg. Fjern aldri toppen for å fylle mer væske eller annet på

lampen. Fjernes toppen, bortfaller garantien, og lampen ødelegges.

Sikkerhedsforanstaltninger.

1. Når lampen er i brug, undgå da at flytte eller ryste den, for ikke at skumme væsken og dermed beskadige lampen permanent.
2. Lampen bør aldrig opvarmes, eller nedkøles kunstigt. Ej heller bruges hvis beholderen er beskadiget.
3. Flyttes lampen, tjek da at voksfangerne er helt flade og størknet.
4. Toppen af beholderen er beregnet til at udvide sig. Fjern aldrig toppen for at fylde mere væske eller andet på. Fjernes toppen bortfalder garantien og lampen ødelægges.
5. Ved brug af anden størrelse pære eller watt vil det forårsage usikker drift af lampen. I værste fald kan der opstå ildebrand eller glasbeholderen knuses.
6. Under transport skal lampens pære og reflektor være demonteret.
7. Hvis lampen skal opbevares i længere tid uden brug, sørg da for at undgå kulde eller overophedning, som vil ødelægge den. Brug evt. den originale æske til opbevaring.

Hvordan virker Lavalampen?

1. Lavalampen er designet til at virke i en gennemsnitlig stuetemperatur på ca. 20-25 grader C. (68-77 grader F). Det tager 2-3 timer for Lavalampen at varme op. Sørg for at lampen har stuetemperatur før den tændes.
2. Hold Lavalampen væk fra kolde eller varme vindpust. F.eks. træk eller air conditions.
3. Lavalampen virker ved høj temperatur i glasbeholderen. Placer den på et solidt, stabilt og fladt underlag. Når den er i brug, bør den holdes væk fra små børn og husdyr. Undgå direkte sollys så farverne ikke falmer eller udsættes for ekstrem overophedning.

4. Den farvede voks vil smelte og flyde rundt efter 3-4 timers virke. Din tålmodighed bliver så belønnet med fantastiske skiftende farver og former. Hvis stuetemperaturen er meget høj, kan voksens former blive små og flyde op i toppen af beholderen. Dette skyldes overophedning. Hvis stuetemperaturen er lav, vil voksen blive bunden af beholderen uden at flyde rundt. Vent med at genstarte Lavalampen til stuetemperaturen atter er som anvist.
5. Brug kun rengøringsmidler beregnet for glas og en blød klud til at rengøre overfladen på Lavalampen. Tag altid stikke ud inden rengøring.