



DYBERG LARSEN

DESIGNED IN DENMARK

Produceret i/Produced in/Hergestellt in der/Produit en P.R.C. for/für/pour Dyberg Larsen


www.dyberglarsen.com



DYBERG LARSEN

DESIGNED IN DENMARK

BORDLAMPE
TABLE LAMP
TISCHLEUCHTE
LAMPE DE TABLE



BORDLAMPE

Materiale: Metal
E27 Max: 9W LED

VIGTIGT:

1. Advarsel: Husk at afbryde for spændingen før du arbejder på elinstallationen.
2. Lampen kan blive varm ved brug.
3. For at undgå skader på lampen må du ikke bruge alkaliske rengøringsmidler ved rengøring. Brug en blød klud og et mildt rengøringsmiddel. Sluk altid lampen inden rengøring.
4. Undladelse af at holde lampen i en ren stand kan føre til forringelse af overfladen der kan påvirke apparatets levetid negativt og muligvis medføre en farlig situation.


Udskiftning af pære:

1. Sluk for strømmen ved hovedsikringen.
2. Skru den defekte pære løs.
3. Indsæt den nye pære (brug kun den anbefalede type).
4. Tænd for strømmen.

220-240V~50Hz

Indeholder: Komplet lampe (eksl. lyskilde)

IP20 kun til indendørs anvendelse



Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortsaffaffedes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamlies særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

TABLE LAMP

Material: Metal

E27 Max: 9W LED

IMPORTANT:

1. Warning: Always remember to turn off the voltage before working on the electrical installation.
2. The lamp might get warm under use.
3. To avoid injury on the lamp, please don't use alkalic detergent. Use a soft cloth and gentle detergent. Always turn the lamp off when cleaning it.
4. Omission of cleaning the lamp can have a negative effect on the lifetime. And possible can lead to a dangerous situation.


Changing the bulb:

1. Turn off the power at the head fuse.
2. Screw the defect bulb loose (see drawing).
3. Change the bulb (Please only use the recommended type).
4. Turn on the power.

220-240V~50Hz

Contains: Complete lamp (excl. bulb)

IP20 only for indoor use



TISCHLEUCHTE

Material: Metall

E27 Max: 9W LED

WICHTIG:

1. Warnung: Denken Sie daran, die Spannungsversorgung zu unterbrechen, bevor Sie die Elektroinstallation ausführen.
2. Die Leuchte kann bei Gebrauch heiß werden.
3. Um eine Beschädigung der Leuchte zu vermeiden, dürfen Sie bei der Reinigung keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Nehmen Sie ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Schalten Sie die Leuchte vor der Reinigung stets aus.
4. Wird die Leuchte nicht sauber gehalten, kann die Oberfläche darunter leiden. Dies kann sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und unter Umständen eine gefährliche Situation herbeiführen.


Austausch des Leuchtmittels:

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung an der Hauptsicherung.
2. Schrauben Sie das defekte Leuchtmittel heraus.
3. Setzen Sie das neue Leuchtmittel ein (Verwenden Sie ausschließlich des empfohlenen Typen).
4. Schalten Sie den Strom ein.

220-240V~50Hz

Inhalt: Komplette Leuchte (ohne Leuchtmittel)

IP20, nur zur Verwendung in Innenräumen



LAMPE DE TABLE

Material: Métal

E27 Max: 9W LED

IMPORTANT:

1. Avertissement : Pensez à couper l'électricité avant de travailler sur l'installation électrique.
2. La lampe peut chauffer lors de l'utilisation.
3. Afin d'éviter d'abîmer la lampe, n'utilisez pas de produits de nettoyage alcalins lors du nettoyage. Utilisez un chiffon doux ou bien un produit nettoyant doux. Éteignez toujours la lampe avant le nettoyage.
4. Négliger l'état de propreté de la lampe risquerait d'entraîner la détérioration de la surface et réduire la durée de vie de l'appareil, et donc entraîner une situation dangereuse.


Remplacement de l'ampoule:

1. Coupez le courant au niveau du fusible principal.
2. Vissez l'ampoule défectueuse.
3. Insérez la nouvelle ampoule (utilisez uniquement le type recommandé).
4. Allumez le courant.

220-240V~50Hz

Contient : Lampe complète (sauf source lumineuse)

IP20, pour une utilisation à l'intérieur uniquement



Un équipement électrique et électronique (EEE) contient des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereuses et nuisibles à l'environnement lorsque le déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE) n'est pas mis au rebut de façon adéquate. Les produits portant la << benne à ordure barrée >> présentée ci-dessous sont des produits électroniques. Cette illustration signifie que le déchet d'équipement électrique et électronique ne peut être jeté avec les détritus classiques mais doit être collecté séparément.



DYBERG LARSEN

DESIGNED IN DENMARK